



# LES FRÈRES NORDIN

**EBENISTES - RESTAURATEURS**  
travaillent à l'ancienne avec amour

FAITES-LE VOUS MEME AVEC LES CONSEILS DE PROFESSIONNELS



## REFECTION DE PATINES « LA PATINE PROFESSIONNELLE FACILE »

### I. DECIREZ VOS BOIS SANS ALTERER LEUR TEINTE D'ORIGINE

Etalez le **DECIREUR VERT** au **PINCEAU NYLON** sur les surfaces à décirer ou à vernir

### II. RETIREZ L'ANCIENNE FINITION

Passez : - de la **LAINÉ D'ACIER FINE** en long dans le fil du bois

- une **BROSSE DE LAITON SOUPLE** sur les moulures, sculptures, cannelures, pour les bois tendres
- une **BROSSE D'ACIER 3 RANGS** pour les bois plus durs.

### III. NEUTRALISEZ L'ACTION DU DECIREUR VERT

Rincez les surfaces mises à nues avec de la **MECHE EXTRA FINE** imbibée d'**ALCOOL FIN A VERNIR** à l'exclusion de tout autre produit.

### IV. LAISSEZ SECHER VOS BOIS : 24 H MINIMUM, AVANT D'EFFECTUER « LA PATINE PROFESSIONNELLE »

Meubles tâchés :

**Tâches de :** rouille, sang, encre, pigments de peinture ou de teinture, cerne de pots et vases de fleurs, larmes de plantes, alcool, vin thé, café, blanchiment ou noircissement dus à l'eau ou à l'humidité.

- mouillez-les à l'**ECLAIRCISSEUR** avec un **PINCEAU NYLON**
- laissez agir et dès leurs disparitions, neutralisez l'action de l'**ECLAIRCISSEUR**, rincez les surfaces détachées avec de la **MECHE EXTRA FINE** imbibée d'**ALCOOL FIN A VERNIR**.

**Tâches de gras :**

-Déposer généreusement la **TERRE DE SOMMIERES** sur la tache de gras, laisser agir 20 minutes et renouveler l'opération si nécessaire

Si la tache de gras est ancienne, mouiller la avec du diluant cellulosique pour la ramollir puis déposer la **TERRE DE SOMMIERES** sur la tache de gras. Ou pour accélérer l'action de la **TERRE DE SOMMIERES** faites la chauffer quelques secondes au micro-onde ou au four (40°) avant application.

- Laissez agir jusqu'à disparition, si nécessaire, renouvelez l'opération.
- Neutralisez comme ci-dessus : **MECHE EXTRA FINE** et d'**ALCOOL FIN A VERNIR**
- Laissez sécher vos bois 24 heures minimum.

### V. BOUCHEZ LES PORES DU BOIS ET PREPAREZ UNE NOUVELLE FINITION CIREE CAPABLE DE RESISTER AUX TACHES D'EAU, DE VIN...

Passez du **FONDUR S.E.V.** à la **MECHE EXTRA FINE** dans le sens des fibres du bois

## **VI. RADOUCISSEZ POUR EGALISER**

Passez à main légère de la **LAINES D'ACIER EXTRA FINE**. Pour obtenir un bon résultat, renouvelez V et VI trois fois de suite.

## **VII. METTEZ EN VALEUR LES PORES DU BOIS REMPLIS**

Passez de la **MATTINE GOMME LAQUE**, produit naturel à base de gomme laque à la **MECHE EXTRA FINE** en long dans le fil du bois.

## **VIII. RADOUCISSEZ POUR EGALISER**

Passez à main légère dans le fil du bois de la **LAINES D'ACIER EXTRA FINE**. Renouvelez VII et VIII 3 fois de suite.

## **IX. ENCAUSTIQUEZ**

Etalez dans les moindres recoins sur les surfaces remplies et mattinées de la **PATE A ENCAUSTIQUER** au **PINCEAU MELANGE SOIE**

## **X. RETIREZ L'EXCEDENT DE PATE A ENCAUSTIQUER ET LAISSER SECHER 2 HEURES MINIMUM**

Avec de la **MECHE EXTRA FINE** propre

## **XI. POLISSEZ VOS BOIS A LA BROSSE VIOLON VEGETALE**

Pour toutes essences de bois

## **XII. CHIFFONNEZ A LA LAINE POUR OBTENIR UNE BELLE BRILLANCE**

Chiffon de laine ou mieux, **TAMPON SPECIAL LUSTRAGE**

**NB** : Sur les bois présentant des défauts : marques, enfoncements, rayures, éraflures, griffures, écaillures, cloches ... n'omettez pas avant d'effectuer « LA PATINE PROFESSIONNELLE FACILE » de :

- mettre les bois à nus : DECIREUR VERT et de suivre le procédé précédemment indiqué
- restaurer les parties abîmées.

**AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, PROTEGEZ-VOUS : Gants de caoutchouc, lunettes de protection, vêtement de travail.**

Conseils, méthodes et produits pour l'entretien la restauration, la conservation des bois, des meubles, cuirs, objets d'art, dorures et sols de toutes nature, marbre, terre cuite, carrelages