



LES FRERES NORDIN

Travaillent à l'ancienne avec amour

SOCIETE DES FRERES NORDIN
215 rue du Faubourg St Antoine
75011 PARIS
Tel. : 01.43.72.38.35
Fax : 01.64.56.26.24

VERNISSAGE AU TAMPON

« TAMPON FACILE INCOLORE »

Cette pochette contient :

- * Une bouteille de 250 ml de **VERNIS « TAMPON FACILE INCOLORE »**
- * Une bouteille de 250 ml d'**ALCOOL FIN A VERNIR**
- * Un flacon de 25 g de **PONCE SOIE**
- * Un **TAMPON** (Toile à grains serrés - mèche extra-fine)

Le contenu de cette pochette permet de vernir :

- * Une commode
- * Un secrétaire
- * Une table
- * Un meuble équivalent

APPLICATIONS :

- * Meubles d'époque, anciens, rustiques, modernes
- * Meubles marquetés, incrustés de nacre ou d'écaille
- * Finitions noires, Napoléon III, Art déco ou toutes autres
- * Peut également être employé sur anciens vernis traditionnels (après ponçage au FREE CUT 400)

Ce vernis résiste parfaitement :

- * à l'eau
- * à un versement accidentel d'ALCOOL (à essuyer, bien entendu)

MODE D'EMPLOI

1 - PREPARATION

* **DECIRER** ou **DEVERNIR** (vernis traditionnels) le bois au **DECIREUR VERT** pour le **DECIREUR** ; laine d'acier fine à passer en long dans le fil du bois pour retirer l'ancienne finition ; mèche extra-fine imbibée **d'ALCOOL FIN A VERNIR** pour neutraliser l'action du **DECIREUR VERT** et rincer les surfaces mises à nu ; laisser sécher 24 heures.

* **PONCER**, papier « **FINISHING** » 220-320 puis 400 dans le sens des fibres du bois avec une **CALE A PONCER**

* **METTRE EN TEINTE**, le cas échéant (**TEINTE MORDANTE A L'EAU**) ; éponge naturelle pour appliquer la teinte ; mèche-fine pour ré-essuyer laisser sécher 12 H.

2 - VERNISSAGE

OPERATIONS	PRECAUTIONS
1 - Imprégnez le tampon de quelques gouttes de TAMPON FACILE INCOLORE	* Quelques gouttes seulement
2 - Passez-le sur la surface à vernir, en long (dans le sens du fil du bois) jusqu'à ce qu'il s'assèche (ne glisse plus) * Généralement, durant 10 à 15 minutes	* S'il s'assèche avant : vous n'avez pas mis assez de produit * S'il est humide après : Vous en avez mis de trop
3 - Renouvelez les opérations 1 et 2 : 4 fois	* 4 fois
4 - Saupoudrez la surface à vernir d'une infime pincée de « PONCE SOIE »	* Infime pincée, bien répartie
5 - Mouillez légèrement le tampon : * moitié « TAMPON FACILE INCOLORE » * moitié « ALCOOL FIN A VERNIR »	* Mouillez légèrement
6 - Passez le tampon : * à main légère * en appuyant de plus en plus fort au fur et à mesure que le tampon se vide (pour faire pénétrer la « PONCE SOIE » sans les pores du bois)	* Légèrement en faisant des 8 * En appuyant très fort quand le tampon se vide
7 - Dès que le tampon s'assèche, répétez les trois opérations précédentes 4 - 5 - 6 jusqu'à ce que les pores soient bien remplies	* La surface doit être très lisse
8 - Rechargez le tampon : * moitié « TAMPON FACILE INCOLORE » * moitié « ALCOOL FIN A VERNIR »	* Quelques gouttes
9 - Passez le tampon : * en forme de 8 * à main légère * en appuyant au fur et à mesure que le tampon s'assèche	* Légèrement en faisant des 8 * En appuyant de plus en plus
10 - Renouvelez les deux opérations précédentes 8 et 9 jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant	* Beau brillant dont la netteté est encore améliorable
11- Imbibez légèrement une partie du TAMPON avec de l'ALCOOL FIN A VERNIR	* Quelques gouttes
12- Passez le tampon • en faisant des 8 • Puis en long	* En 8 * puis en long
13 – Renouvelez trois fois les deux opérations précédentes 11 et 12 jusqu'à obtention d'une parfaite transparence	* Trois fois au moins, même si à première vue le résultat est satisfaisant

**LES PRECAUTIONS A PRENDRE
LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE**

- * Agiter le flacon « **TAMPON FACILE INCOLORE** » avant chaque utilisation
- * N'imbibez pas le **TAMPON** au-dessus du meuble à vernir
- * Ne « tamponnez » pas toujours au même endroit. Votre **TAMPON** doit circuler durant chaque « tamponnée » sur l'ensemble des surfaces à vernir
- * Et n'oubliez pas les bords !
- * Après utilisation, déposez votre **TAMPON** dans un bocal de verre étanche

VOUS POUVEZ TRAVAILLER :

- * en continu
- * en interrompant votre travail, à la fin d'une « tamponnée »



LES FRÈRES NORDIN

EBENISTES - RESTAURATEURS
travaillent à l'ancienne avec amour

215 rue du Faubourg St Antoine - 75011 PARIS - Tel. 01.43.72.38.35

**VERNISSAGE AU TAMPON
TAMPON FACILE INCOLORE**

ZA du Charbonneau
91630 CHEPTAINVILLE

Tél. : 01.69.14.10.70
Fax : 01.64.56.26.24

Mail : freres.nordin@wanadoo.fr

215 Rue du Faubourg St Antoine
75011 PARIS

Tél. : 01.43.72.38.35

Site internet : freresnordin.fr